

Montageanleitung masu® Dekor-Adapter:

Sie können sich zur Montage auch das Video auf der Homepage unter www.green-creations.com ansehen.



Informieren Sie sich auch unter „Tipps“ auf unserer Homepage!

Scannen Sie dazu den QR-Code

Inhalt:

1x



Dekor-Adapter
vormontiert

2x



Sicherungsstift

Montagevoraussetzung für masu® Dekor-Adapter (für Dekorationen oder Gegenstände auf Stangen bis 6 mm Durchmesser):

Der Dekor-Adapter kann beidseitig und wiederholt an den Teleskop-Querstangen montiert werden.

Montage Dekor-Adapter:



Schieben Sie den bereits vormontierten Dekor-Adapter mit den beiden Laschen von oben über beide Teleskop-Querstangen. Die gesamte Querstange muss dabei umschlossen werden.

Zur Sicherung stecken Sie dazu den Sicherungsstift auf den Inbus-Schlüssel (im masu® Basis-Set enthalten) und führen diesen von oben durch den rechteckigen Schlitz des Dekor-Adapters in die überlappenden Querstangenprofile. Mit einer 90° (1/4) Drehung ist der Dekor-Adapter gesichert. Überprüfen Sie die Fixierung des Dekor-Adapters.

Stecken Sie die Dekoration oder Ihren Gegenstand auf einer Stange bis 6 mm Durchmesser von oben durch die Öffnung in der Mitte bis zum unteren Ende des Dekor-Adapters. Halten sie die Gegenstände mit einer Hand und ziehen Sie beide Kabelbinder zur Sicherung fest.

Schneiden Sie die Enden der Kabelbinder mit einer Schere o.ä. ab.

Zur Demontage den Sicherungsstift mit einer 90° Drehung (Inbus-Schlüssel) lösen und den gesamten Dekor-Adapter abnehmen. Anschließend können Sie den Gegenstand vom Kabelbinder trennen und weitere Gegenstände anbringen. Verwenden sie dazu neue Kabelbinder, z.B. aus dem Baumarkt (Größe 2,5).

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem masu®.

Ändern Sie das Aussehen je nach Jahreszeit, Stimmung oder Anlass mit bunten Dekor-Elementen und unserem vielfältigen Zubehör und dem Dekor-Adapter.